ZAŁĄCZNIK do STWIOR –
rzut reaktora instalacja napowietrzająca
i mieszadła – lokalizacja